

SKR - SKENRIKTARE

Skenriktaren SKR är ett hjälpmedel för att temporärt rikta tillbaka en skridskoskena som blivit utsatt för slag och blivit böjd under en match. För att permanent rikta tillbaka en skena krävs oftast en omnitning av skridskoskenan med nitmaskin NM-11/21. Detta på grund av att nitarna också troligtvis utsatts för kraften och kommit ur korrekt position.

Funktion:

SKR har tre stycken tryckrullar (kullager). De två yttre tryckrullarna går att justera i sidled genom att lossa skruvarna på baksidan. Placera dem i ytterkanten av krökningen samtidigt som den inre tryckrullen ska vara mitt över högsta punkten på krökningen.

Användning:

Kontrollera hur stor krökning det är på skridskoskenan och anpassa tryckpunkterna. Pressa ner den övre tryckpunkten. Kom ihåg att vara försiktig när du gör detta eftersom ett för stort tryck kan knäcka stålet i skridskon. När skenan är plan i SKR, fortsätt att pressa den lite till eftersom materialet har en tendens att fjädra tillbaka.

När du gjort detta, kontrollera eventuell kvarvarande krökning. Om nödvändigt anpassa tryckrullarna efter den nya krökningen och gör om igen. Upprepa tills du är nöjd.

